

BUFFALO

Equipo de engrase

Llenado del depósito

Destape el depósito y límpielo cuidadosamente para evitar que cualquier materia extraña se introduzca y dañe el mecanismo de la bomba. Coloque la grasa en el depósito en forma compacta, para evitar que se formen demasiados vacíos.

Instrucción de la operación de bombeo

Levante la palanca de la bomba hasta que note una pequeña resistencia en su movimiento ascendente, (Posición **B**). Para asegurar una buena entrega de grasa a la presión debida, debe levantar y bajar la palanca desde la posición **B** a la posición **C**.

Evite pérdidas de grasa

Después de haber lubricado cualquier punto, pero antes de desacoplar la boquilla de la graseras, se debe levantar la palanca de la bomba hasta la posición **A**. Esta acción le quitará toda la presión que tiene la manguera y se podrá desacoplar sin que la grasa salte.

Para asegurar un buen servicio

Después de haber terminado la lubricación, la manguera deberá ser enrollada alrededor del depósito y la boquilla debe ser colocada de una manera tal que no caiga al suelo para evitar cualquier contaminación.

Su presión de trabajo es de 3.500 lb. La capacidad del depósito es de 15 kilos aproximados.

Todos los productos BUFFALO cuentan con servicio de mantención y repuestos.

www.buffaloequipos.cl

Dirección: Santa Genoveva 1349 Quinta Normal, Santiago.

Fono: 222097815 Celular : 95629277

